



Características

Los colorantes ANILINA CITOZINA CITOCOLOR® son anilinas básicas que dan colores muy vivos con alta fijación. Estos colorantes son solubles indistintamente en agua y en alcohol.

Se recomiendan para la tinción de productos como aserrín, cuero, gamuza, henequén, flores artificiales, lana, madera, papel, rafia, palma, entre otros.

Guía de uso:

>> PROCEDIMIENTO EN HUMEDO:

Este procedimiento se recomienda en fibras como: cuero, gamuza, henequén, flores artificiales, lana, madera, papel, rafia, palma, entre otros.

Se recomienda diluir la cantidad de ANILINA CITOZINA CITOCOLOR® recomendada en agua a 80° (en caso de utilizar alcohol debe calentarse únicamente a baño de María). Una vez disuelta la ANILINA CITOZINA CITOCOLOR® es recomendable utilizar un colador y filtrar la solución con el fin de evitar grumos.

El coloreo de la fibra se puede realizar de distintas formas:

- **Directo:** Pincel o Soplete
- Inmersión: El baño de teñido se prepara con agua caliente a 80º. Posteriormente se introduce el material bien humedecido, dejando hervir durante ¾ de hora para que se tiña adecuadamente. Finalmente se enjuaga con agua fría y se deja secar a la sombra.

>> NUESTRAS CONCENTRACIONES

Anilina Supra

2 oz. por 1 galón de solución

Anilina Concentrado

4 oz. por 1 galón de solución

Anilina Extra

6 oz. por 1 galón de solución

>> PROCEDIMIENTO EN SECO:

Este procedimiento se recomienda en aserrín.

Coloque el aserrín en forma piramidal; continuamete espolvoree la ANILINA CITOZINA CITOCOLOR uniformemente sobre el montículo de aserrín. Con las manos muévalo de forma que se logre una dispersión adecuada y se logre una base de color consistente. Al terminar proceda a humedecer la mezcla; nuevamente realice el proceso de mezclado. Repita el proceso de humedad antes indicado hasta lograr el color deseado.

>> NUESTRAS CONCENTRACIONES

Anilinas en Supra

1.5 oz. por 1 costal de aserrín

Anilinas en Concentrado

3.0 oz. por 1 costal de aserrín

Anilinas en Extra

5.0 oz. por costal de aserrín.

TEÑIDO EN HÚMEDO TIP 1: si quieres colores más intensos, los colorantes citozinas en polvo o en cristales se empastan en una cantidad igual a su peso con ácido acético. A continuación, se inicia el procedimiento arriba indicado.

AMBOS PROCESOS TIP 2: para eliminar todas las impurezas presentes, cernir el aserrín con un arenero simple. TIP 3: se recomienda utilizar aserrín blanco (pino de preferencia).

TEÑIDO En seco **TIP 4**: si deseas el color más intenso puedes alternar alcohol etílico al 95% con agua para humedecer el producto.

TIP 5: para lograr una mayor fijación del color puedes adicionar sal.